

Uživatelský manuál – Sofirn HS21

1. Přehled a základní ovládání Čelovka Sofirn HS21 je vybavena třemi nezávislými ovládacími prvky: hlavním tlačítkem, otočným přepínačem a infračerveným senzorem pro bezdotykové ovládání.

- **Otočný volič (Rotary switch):** Slouží k rychlému výběru světelného zdroje. Otočením plynule přepínáte mezi těmito režimy:
 - Bodové světlo (Spotlight)
 - Prostorové světlo (Floodlight)
 - Kombinované světlo (Bodové + Prostorové)
 - Červené světlo (Red light)
- **Hlavní tlačítko (Pushbutton):** Řídí zapnutí, vypnutí a intenzitu svícení.
 - *Zapnutí / Vypnutí:* Jeden krátký stisk tlačítka.
 - *Změna jasu:* Pokud je čelovka zapnutá, stiskněte a držte tlačítko pro cyklické přepínání úrovní jasu. Jakmile dosáhnete požadované intenzity, tlačítko uvolněte.
 - *Režim Moonlight (Velmi nízký jas):* Pokud je čelovka vypnutá, stiskněte a držte tlačítko, dokud se světlo nezapne.
- **Bezdotykové ovládání (Senzor pohybu):**
 - *Aktivace:* Pokud je čelovka zapnutá, třikrát rychle stiskněte hlavní tlačítko pro aktivaci bočního infračerveného senzoru. Senzor lze deaktivovat, aby se zabránilo náhodnému spuštění ve složitém terénu.
 - *Použití:* Mávnutím ruky v blízkosti senzoru přepínáte úroveň jasu. Pokud ruku u senzoru podržíte déle než 3 sekundy, čelovka se zcela vypne.

2. Indikátor stavu baterie Po zapnutí čelovky se na 5 sekund rozsvítí indikátor, který přesně ukazuje zbývající kapacitu baterie:

- **Nepřerušované zelené světlo:** 60 % – 100 %
- **Nepřerušované červené světlo:** 20 % – 60 %
- **Blikající červené světlo:** 0 % – 20 % (čelovku je nutné nabít)

3. Nabíjení a údržba Čelovka využívá pro nabíjení moderní port USB-C. K nabíjení používejte dodaný kabel a standardní USB adaptér s výstupem maximálně 5V/2A.

- **Svítil červeně:** Baterie se nabíjí
- **Svítil zeleně:** Baterie je plně nabitá

Po dokončení nabíjení je nutné vždy pevně uzavřít gumovou krytku portu, aby se do zařízení nedostal prach a voda. Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (kladný pól směrem k hlavě svítilny).

4. Paměťová funkce Každý režim (bodový, prostorový, červený) si automaticky pamatuje poslední použitou úroveň jasu. Při dalším spuštění se čelovka rozsvítí přesně tak, jak jste ji naposledy opustili.

5. Bezpečnostní upozornění

- Čelovka je vysoce výkonný zdroj světla. Nikdy nesvítejte sobě ani jiným osobám nebo zvířatům přímo do očí. Hrozí dočasné i trvalé poškození zraku.
- Při dlouhodobém používání na nejvyšší výkon (Turbo / High) se tělo z leteckého hliníku logicky zahřívá, aby efektivně odvedlo teplo od LED čipů. Jde o běžný jev, dbejte však zvýšené opatrnosti při manipulaci.
- Uchovávejte mimo dosah dětí. Zařízení není hračka.

6. Likvidace a ochrana životního prostředí (OEEZ) Tento symbol (přeškrtnutá popelnice) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že vysloužilé elektrické a elektronické zařízení nesmí být likvidováno společně s běžným komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace, obnovy a recyklace odevzdejte tento výrobek na určených sběrných místech. Baterie (Li-ion) likvidujte odděleně ve vyhrazených sběrných nádobách.

7. Záruční podmínky Na výrobek se vztahuje zákonná záruka 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá nesprávným používáním, hrubým zacházením, neoprávněnými zásahy do elektroniky, poškozením kapalinou nad rámec certifikace IP65 nebo běžným opotřebením kapacity baterie.

8. Informace o dovozci a prodejci Dovoze: Pavel Klimša Čebín 183 664 23 Čebín Česká republika

IČ: 69753539 **DIČ:** CZ7508153818

Internetový obchod: www.bazenyeshop.cz